


BOSCH

博世 科技成就生活之美

LBB 3331 CCS 主席机



LBB 3331 CCS 主席机拥有更强的功能，使用户可以在会议、讨论期间担任主席的角色。

基本功能

用于主席话筒的优先按钮

除了“话筒打开”按钮外，主席机上还有一个“主席优先”按钮。在按下优先按钮后，所有目前处于活动状态的代表话筒都会被临时或永久关闭。

临时或永久关闭代表话筒

“主席优先”按钮可设为临时或永久关闭代表话筒。如果设为临时关闭，则只有在按下主席机上的优先按钮时，代表话筒才会关闭。如果设为永久关闭，在优先播放主席的发言后，会议代表必须按代表机上的“话筒打开”按钮才能重新激活他们的话筒。要激活永久关闭选项，可以通过一个内部开关来完成。取下主席机基座上的小塑料板，即可看到它。

用于在主席发言之前时发出不同提示音的选择装置

用户可以选择在优先处理主席发言之前所发出的可选提示音。要激活提示音选项，可以通过一个内部开关来完成。取下主席机基座上的小塑料板，即可看到它。

标准型或加长型话筒柄

主席机提供标准型 313 毫米(12.3 英寸) 或加长型 488 毫米(19.2 英寸) 话筒柄。

控件和指示灯

- 话筒开/关按钮
- 主席优先按钮

- ▶ 兼具 LBB 3330 CCS 代表机的所有功能
- ▶ 用于主席话筒的优先按钮
- ▶ 临时或永久关闭代表话筒
- ▶ 用于在主席发言之前时发出不同提示音的选择装置
- ▶ 时尚素雅的设计，与 LBB 3330 CCS 代表机相匹配
- ▶ 提供标准型或加长型话筒柄

- 用于调节耳机音量的音量旋钮
- 扬声器，当打开话筒和/或连接耳机时自动静音
- 内部开关，用于选择主席发言提示音
- 内部开关，用于在按下主席优先按钮后临时或永久关闭代表话筒
- 话筒打开指示灯(红色 LED 指示灯)
- 发光环指示灯，位于话筒柄上，话筒打开时呈红色亮起

互连组件

- 1 根 2 米(78.7 英寸) 长的电缆，电缆一端带有模制 7 针圆形插头，用来与代表机或控制单元进行环路互连
- 1 个 7 针圆形插座，用来与代表机进行环路互连
- 2 个 3.5 毫米(0.14 英寸) 立体声插孔

技术规格

机械指标

不含话筒时的装置尺寸 63x124x172 毫米(2.5x4.9x6.8 英寸)
(高 x 宽 x 厚)

水平位置高度(含话筒) 127 毫米(5.0 英寸)

话筒长度(从安装表面算起)	LBB 3331/00	LBB 3331/50
	313 毫米(12.3 英寸)	488 毫米(19.2 英寸)

重量 约 1 千克(2.2 磅)

安装 桌面安装(便携式或固定式)

顶部材料 聚合材料

基座材料 着色金属

基座颜色	碳黑色 (PH 10736)
顶部颜色	黑色 (PH80007)

订购信息

LBB 3331/00 CCS 短话筒主席机	LBB3331/00
话筒柄长度 313 毫米(12.3 英寸)	
LBB 3331/50 CCS 长话筒主席机	LBB3331/50
话筒柄长度 488 毫米(19.2 英寸)	

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by