


LBB 4183/00 文字/状态显示模块



- ▶ 支持数字、字母数字和图形的显示
- ▶ 显示表决结果、短消息和话筒资料
- ▶ 自动确定显示信息的优先级
- ▶ 接收来自新一代 DCN 其他软件模块的信息
- ▶ 屏上帮助功能

文字/状态显示软件模块生成在会场字符显示屏上所显示的与会议相关的信息，所显示的信息来源于新一代 DCN 系统的其他软件模块。通过文字/状态显示模块，可以生成用于屏幕显示的表决结果文字。另外，还可以指定发言者名单和发言请求名单的显示长度。

基本功能

文字/状态显示模块可以接收下列类型的显示信息：

- 表决结果显示。此类信息由 LBB 4175/00 议会式表决软件模块生成，包括表决提案（数目、描述和时间）以及关于此提案的投票结果
- 信息显示。此类信息由 LBB 4182/00 信息分配软件模块生成，包括与会议相关的文字信息
- 话筒信息显示。此类信息由 DCNSWMM 话筒管理软件模块或 DCNSWSC 布局式话筒控制软件模块生成。它包括话筒处于激活状态的代表名单和等待发言的代表名单。此软件支持三种不同类型的会场显示屏：
- 数字显示屏。通常为点阵式显示屏，每行只能显示少量字符，仅允许显示纯数字信息
- 字母数字显示屏。通常为点阵式显示屏，最多可以显示 10 行，每行 33 个字符，可以显示数字和西文文字信息
- 会场布局图示化或状态显示屏。这种显示屏类型可以显示每个代表的表决状态信息（当采用非秘密表决模式时），利用表示座位布局的图示和表示不同表决状态的彩色 LED 指示灯来实现这一目的。

安装/配置

显示的信息可由 LBB 4175/00、LBB 4182/00、DCNSWMM 和 DCNSWSC 模块生成。

订购信息

LBB 4183/00 文字/状态显示模块
用于在会场内的字符显示屏上显示与会议相关的信息

LBB4183/00

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by