

LBB 4184/00 视频显示模块

- ▶ 可以连接至监视器、视频投影仪和大屏幕电视墙

视频显示模块与新一代 DCN 系统的其他所有模块不同，它不需用户参与即可自动运行。该模块自动连接新一代 DCN 软件和视频显示屏。它提供了一种在会场内的视频显示屏上显示会议相关信息的方法。此类信息包括文字、数字和柱状图等图形要素。所有显示的信息均由新一代 DCN 系统的其他模块生成，而且无法在视频显示模块中更改此类信息。

订购信息

LBB 4184/00 视频显示模块
用于显示会议相关信息

LBB4184/00

基本功能

要使用视频显示模块，务必具有视频显示 (VD) 客户端应用程序。VD 客户端应用程序接收来自视频显示(服务器)模块的信息。用户可以更改一些与信息在视频屏幕上的显示方式有关的设置,例如文字或背景颜色。用户可以在视频显示模块安装期间或安装之后执行此类操作。此 VD 客户端应用程序接受四种不同类型的显示信息：

- 投票结果显示。投票提案和有关此提案的投票结果。
- 消息显示。会议相关的文字消息(例如午餐时间和地点,或者明天的会议开始时间)。
- 话筒信息显示。话筒处于激活状态和等待发言的代表名单。
- 出席登记显示。有关代表缺席或出席人数的信息。

安装/配置

显示的所有信息均由新一代 DCN 系统的其他软件模块生成。

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by